

DE BENUTZERHANDBUCH

Tierabwehr für Zuhause B201,

Eines der besten Abwehrmittel, das speziell für unser Zuhause entwickelt wurde. Dank der für den Menschen praktisch unhörbaren Ultraschallwellen, die schrittweise in mehreren, sich ändernden Frequenzen ausgesendet werden, wirkt es sich negativ auf viele Tierarten aus, wie etwa Mäuse, Ratten, Marder, aber auch auf verschiedene Insektenarten – Mücken, Fliegen, Flöhe, Spinnen, Ameisen usw.

Betrieb

Schließen Sie das Gerät an eine Standardsteckdose an. Eine rote LED zeigt die ordnungsgemäße Funktion an.

Ultraschallwellen werden in Frequenzpaketen von der höchsten zur niedrigsten übertragen, mit einem Intervall von einigen Sekunden zwischen den Paketen.

Seine Reichweite beträgt ca. 50 m². Das Abwehrmittel wirkt nicht bei Hunden oder Katzen. Der Energieverbrauch ist minimal und hat praktisch keine Auswirkungen auf Ihre Rechnungen.

Technische Daten:

- **Stromversorgung: 230 V/50 Hz**
- **Stromverbrauch - bis zu 5 mA**
- **Ultraschallbereich: 3–24 kHz**
- **Abmessungen: 85 x 55 x 35 mm**
- **Ultraschall-Abstrahlwinkel – bis zu 180 Grad**
- **Ultraschallreichweite – bis zu 50 m²**
- **Betriebstemperatur - von -10 bis +50 Grad**

Sicherheitsvorkehrungen

1. Das Gerät stört nicht den Betrieb von Fernsehgeräten und Radios, elektronischen Alarmanlagen sowie Rauch- und Feuermeldern.
2. Öffnen Sie nicht die Abdeckung des Repellers.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht bei extrem niedrigen oder hohen Temperaturen, in staubigen oder sehr feuchten Umgebungen.
4. Installieren Sie keinen beschädigten Repeller, z. B. mit ausgefranstem Kabel, gerissener Abdeckung usw. - Dies kann zu einem Stromschlag oder Brand führen. Installieren Sie keine beschädigten Kabel. Probleme Bei Problemen mit dem Repeller - überprüfen Sie die Stromversorgung. **ACHTUNG** Sollten während des Betriebs Unklarheiten und Probleme auftreten, die nicht in dieser Anleitung aufgeführt sind, wenden Sie sich an den Lieferanten, um Informationen zu möglichen Lösungen zu erhalten. Informationen für Benutzer zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte Das Symbol auf den Produkten und der Dokumentation weist darauf hin, dass defekte elektrische oder elektronische Geräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn Sie das Gerät entsorgen, entsorgen oder Komponenten wiederverwenden/verwerten möchten, ist die Abgabe bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle erforderlich.

Für detaillierte Informationen zu Ihrer nächstgelegenen Sammelstelle wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindeverwaltung. Bei unsachgemäßer Entsorgung von Abfällen drohen Sanktionen gemäß den jeweiligen örtlichen Vorschriften. Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Verkaufsstelle oder Ihren Lieferanten (für gewerbliche Nutzer in der Europäischen Union).

