

CZ

BENUTZERHANDBUCH

Maulwurfabwehr - M6

SERVICE

1. Schrauben Sie die Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn ab. Gehen Sie dabei vorsichtig vor, da die Abdeckung über Kabel mit dem Rest des Repellers verbunden ist.

2. Entfernen Sie den Batterieeinsatz, achten Sie darauf, die Kabel nicht zu beschädigen, und legen Sie 4 R20-Batterien entsprechend der Markierungen „+“ und „-“ auf der Abdeckung ein. Nachdem Sie die Batterie eingelegt haben, schalten Sie den Knopf auf der Abdeckung ein. Innerhalb weniger Sekunden sollte das Gerät einen Ton von sich geben, der die richtige Platzierung der Batterie anzeigt.

3. Schrauben Sie den Gehäusedeckel vorsichtig auf, um die Verkabelung nicht zu beschädigen und 100%ige Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.

4. Platzieren Sie den Maulwurfvertreiber senkrecht im Boden, so dass sich das Metallteil 15 cm unter dem Boden befindet.

Oberfläche. Bei Bedarf kann der Repeller tiefer eingebettet werden. Das Gerät soll ganzjährig Tag und Nacht in Betrieb sein. Der Energieverbrauch ist minimal.

Das Gerät gibt im Unterschied zu Konkurrenzprodukten Vibrationen im Abstand von 20–35 Sekunden ab.

Die Frequenz der abgegebenen Töne oszilliert im Bereich von 300 bis 1000 Hz. und deshalb können sich die Tiere nicht an die erzeugten Geräusche gewöhnen. Der Vertreiber sendet außerdem niederfrequente Vibrationen aus, an die sich Schädlinge nicht gewöhnen können.

Das Gerät beeinträchtigt nicht den Betrieb von Fernsehgeräten und Radios, elektronischen Alarmanlagen sowie Rauch- und Feuermeldern. Die Betriebsfläche beträgt ca. 1500 m².

ACHTUNG: Sollten während des Betriebs Unklarheiten und Probleme auftreten, die nicht in dieser Anleitung aufgeführt sind, wenden Sie sich an den Lieferanten, um Informationen zu möglichen Lösungen zu erhalten.

Informationen für Benutzer zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte Das Symbol auf

den Produkten und der Dokumentation weist darauf hin, dass defekte elektrische oder elektronische Geräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn Sie das Gerät entsorgen, entsorgen oder wiederverwenden bzw. seine Komponenten zurückgewinnen möchten, ist es notwendig, es bei einer spezialisierten Sammelstelle abzugeben. Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde.

Bei unsachgemäßer Entsorgung von Abfällen drohen Sanktionen gemäß den jeweiligen örtlichen Vorschriften.

Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Verkaufsstelle oder Ihren Lieferanten (für gewerbliche Nutzer in der Europäischen Union).

.....

